



# YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI  
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

İkitelli OSB Demirciler Sitesi E1 Blok No: 364-365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE ISO Sicil No : 26426  
Tel : +90 (212) 671 18 30 pbx Şirket Gsm: (0533) 486 10 02 Faks : +90 (212) 549 18 13 İkitelli V.D. : 960 030 3003 Tic. Sicil No : 473198 / 420780  
[www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta: [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr) [www.galvanoteknik.org](http://www.galvanoteknik.org)

## YÜKSEK GERİLİM TEST CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

- 1- Cihazınızı 220 V ( ± %10 ) şebeke voltajına bağlı topraklı prize takınız.
- 2- *Start Butonu'* na basarak cihazınızı çalıştırınız.
- 3- Çalışmak istediğiniz voltajı *Varyak Butonu'* ndan ayarlayınız.
- 4- Arıza durumunda *Arıza Sinyali* yanarak ikaz edecektir. Bu durumda cihazınızın çıkışındaki gerilim otomatik olarak kesilecektir.
- 5- Cihazınızda 12 (Oniki) dakikalık zaman saati mevcuttur. *Start Butonu'* na basmanızla beraber zaman saati devreye girer ve ayarlanmış olduğunuz sürenin sonunda devreyi keser. Gerekliğinde saati devre dışı bırakmak için *Saat Devre Dışı Anahtarı'* nı kullanabilirsiniz.
- 6- Cihazınızın çıkış klemenslerinin izolasyonuna ve çıkış kablolarının bağlantı izolasyonuna dikkat ediniz.
- 7- Cihazınız çalışırken bağlantı klemenslerine veya çıkış kablolarına kesinlikle dokunmayınız.
- 8- Arıza halinde yetkili personel haricinde cihaza müdahale etmeyiniz.

**FİRMAMIZIN BÜTÜN CİHAZLARI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 ( İKİ ) YIL GARANTİLİDİR.**

**FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.**

