



YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

İkitelli OSB Demirciler Sitesi E1 Blok No: 364-365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE ISO Sicil No : 26426
Tel : +90 (212) 671 18 30 pbx Şirket Gsm: (0533) 486 10 02 Faks : +90 (212) 549 18 13 İkitelli V.D.: 960 030 3003 Tic. Sicil No : 473198 / 420780
www.yildirimelektrik.com.tr e.posta: info@yildirimelektrik.com.tr www.galvanoteknik.org

Otomatik Akü Şarj Redresörü Kullanım Kılavuzu

1. Redresörünüzün fişini 220V AC topraklı prize takın.
2. Akünüzün *ARTI* ucunu redresörün *ARTI* ucuna, akünüzün *EKSİ* ucunu redresörün *EKSİ* ucuna bağlayın. Bağlantıların sıkı olmasına özen gösterin.
3. *Aç - Kapa* anahtarıyla (0 – 1) devreye alın.
4. *Otomatik şarj* konumuna getirin.
5. Sinyal lambası yanacaktır ve redresörünüz şarj etmeye başlayacaktır.
6. Akünüz şarj olduktan sonra redresörünüz otomatik olarak devre dışı kalır.
7. Akünüz boşaldıktan sonra redresörünüz otomatik olarak devreye girer.
8. Redresörünüzün *Voltmetre* ve *Ampermetre*' sinden akünüzün voltunu ve amperini kontrol edin. Redresörünüzün kapasitesinden fazla akım çekmeyin.
9. Akü şarj redresörünüzü rutubetli ortamda çalıştırmayın.
10. Cihazınızın üzerini kapatmayın, panjur deliklerinden hava alması gerekmektedir.
11. Cihazlarımız firmamızdan teslimdir. Nakliyeden doğacak hasarlardan firmamız mesul değildir.
12. Akü Şarj Redresörünüz İmalat Hatalarına Karşı 2 Yıl Garantilidir.
13. Servis ve bakımlar firmamızda yapılmaktadır. Yerinde servis ücrete tabidir.

