



YILDIRIM
ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980
yılından bu yana
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426
İnternet Adresimiz : www.yildirimelektrik.com.tr e.posta : info@yildirimelektrik.com.tr

Fabrika Ayarları

Bu ayarlar aşağıda yazılı olan modellerimiz için geçerlidir;

- Programlanabilir tristör kontrollü yağlı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü hava soğutmalı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü kutup değiştiricili yağlı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü kutup değiştiricili hava soğutmalı redresör
- Programlanabilir tristör kontrollü lak redresörü
- Programlanabilir varyaklı redresör
- Programlanabilir alüminyum renklendirme cihazı



Cihazın şönt ve maksimum akım değerlerini değiştirmek için yapılacak işlemler şöyledir;

- Şönt ayarı :

(P) butonunu basılı tutarak cihaza enerji veriniz. 5 sn boyunca (P) butonunu basılı durumda tutup bırakınız. Ekranda şönt ayarlama menüsü gözükecektir. Ayar değeri olarak cihazın etiket akım değerini yazınız ve (P) butonuna basınız.

- Maksimum akım ayarı:

Yukarıdaki işlemin ardından ekrana Maksimum akım menüsü çıkacaktır. Ayar değeri olarak cihazın etiket akım değerini yazınız ve (P) butonuna 5 sn süre ile basınız. Bu işlemlerin ardından ekran normal çalışma moduna dönecektir.

FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.