



**YILDIRIM**  
ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## SERVO KONTROLLU HASSAS AYARLI TAM OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU



- 1- Cihazı yetkili elektrikçiye bağlatınız.
- 2- Giriş ve çıkış için cihazınızın gücüne göre kablo seçiniz.
- 3- Cihazın bağlantı klemensleri cihazın arka tarafındadır.
- 4- Cihazı rutubetli veya çok tozlu ortamlarda bulundurmayınız.
- 5- Cihaz, servo motor ayarlama esnasında az da olsa ses yapar, bu yüzden kullanım alanının dışına monte ediniz.
- 6- Düz bir yerde çalıştırınız.
- 7- Bağlantı tamamlandıktan sonra giriş sigortasını kaldırınız.
- 8- Cihazınızda bir adet ibrelili voltmetre bulunmaktadır. Cihazınızda bulunan iki konumlu enversör şalteri *şebeke* konumuna getirdiğinizde voltmetre şebeke voltajını verir. Şalteri sıfır konumuna getirdiğiniz zaman cihazınızı kapatmış olursunuz. *Regülatör* konumuna getirdiğinizde ise istenilen 220V'u okuyacaksınız. 220V görüyorsanız bağlı bulunan cihazınızı çalıştırabilirsiniz.
- 9- Şayet yine de istenilen voltajı alamıyorsanız *şebeke* konumuna getirip servisimizi arayınız. (Şebeke konumunda regülatör çalışmamaktadır sadece şehir cereyanı verir.)
- 10- Trifaze regülatörler 3 adet Monofaze regülatörden meydana gelir. Onun içindir ki monofazede dikkat edilecek hususlar trifazede de geçerlidir.

**Firmamızın bütün cihazları imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.**

**SERVİS TEL: (0212) 671 18 29 (Pbx)**

**Firmamızı tercih ettiğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ.**