



Преди да включите прачитите Первая заработка

Паставте машину где циркулаия воздуха.

Елк. Кабел (AC 380v 50hz) паставте как показана на схему.

ДС волтам вазमितы от красная (+,positive,anode) и чюрная (-,negative, cathode).

Места в задная част машину

Єстлы хатиты машину заработат правилна нада предварительна зделат праграму.

В праграму машину эыст 3 етарам.

- 1.ISLATMA :- в етат пазицию машину неадают волтам.
- 2.YUKSELME :- етат одел машину о тдают определюнам волтам в определюнам время.
Пр:(0-20v за 20sek.)
- 3.CALISMA :- работает на определяном от нас время на определяном от нас волтам.
Пр:(20sek. На 20v)

В машину эыст 5 отделнам праграму, в кажды праграму можна пастав различнам волтам и время.
Етаты праграмы показана с p1,p2,p3,p4,p5, кажды праграму работает оделна от другам.

Пр: p1: ISLATMA : (0-30sek-0волт)
YUKSELME : (0-30sek 0-50 волт)
CALISMA : (2min на 50 волт)

Пр:p2 : ISLATMA : (0-20sek-0 волт)
YUKSELME : (0-20sek 0-30 волт)
CALISMA : (3min на 0-30 волт)...

В машину эыст 1-0-2 шалтерам.

0-1пазицию 0-250 волт.

0-2 пазицию 0-450 волт.

0 пазицию неадают волтам

В машину эыст термостат(80градуса), какда температу над 80градуса машину неработаэт.

Єстлы 1или2 фазам неидют машину тоже неработаэт.

При зврюзка сделаем ашипка машину тоже неработаэт.

Тагда нада абменят месте фазам.